

## DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada.

Este aparelho é garantido pela ACTION TECHNOLOGY IND E COM DE ELETROELETRÔNICOS LTDA., nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

### 1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso\* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- O direito de usufruir do reparo gratuito em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país (devidamente elencados no termo "rede credenciada").
- Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante (ou localidade mais próxima) por meio de serviço de SEDEX a cobrar.
- A substituição do produto por outro do mesmo tipo em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

\* Subentende-se por "mau uso": a) a utilização/destinação inadequada do produto; b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual; c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante; d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

### 2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de três meses (90 dias). Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e da segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da compra, em conjunto com a nota fiscal, preenchida por um de nossos revendedores.

A Taiff não comercializa e também não se responsabiliza por qualquer outra garantia adquirida pelo consumidor denominada "garantia estendida".

A garantia estendida é opcional, sendo oferecida pelo revendedor/loja por meio de uma seguradora, e não possui vínculos com a Taiff, que somente se responsabiliza pela garantia legal nos termos e prazos supracitados.

Agora você pode conferir todos os nossos postos autorizados de onde estiver. É muito fácil!

Basta acessar o nosso site, clicar na aba Suporte e digitar o nome da sua cidade ou bairro para localizar os mais próximos.

[www.taiff.com.br/suporte/assistencia-tecnica](http://www.taiff.com.br/suporte/assistencia-tecnica)

### 3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- Por utilização inadequada do produto ou pelo seu mau uso.
- Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.
- A limpeza inadequada do aparelho.

Nº de fabricação

Z0

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do cliente

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Nº de fabricação

Z0

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do fabricante

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

**ACTION**  
TECHNOLOGY

IMPORTADOR: ACTION TECHNOLOGY IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA  
Av. Otto Salgado, nº 925/A – Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira –  
Cep 37066-440 – Varginha-MG – Brasil – Cnpj: 03.801.629/0002-00 –  
Fabricado na República Popular da China

Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 999 8908 caixa postal: 74.401  
[www.taiff.com.br](http://www.taiff.com.br)

CÓD.: 625100322V0 / Rev. 00 - 05/2023

**TAIFF**  
**CURVES**  
AUTOMATIC

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



Medida - 32mm

**TAIFF**

## CUIDADOS

- Ler todas as instruções antes da utilização do aparelho.
- Utilizar o Modelador Curves Automatic exclusivamente para modelar os cabelos.
- O Modelador Curves Automatic é bivolt, podendo ser ligado nas tensões 127V ou 220V.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não toque ou encoste no tubo e na garra do modelador (item 2 – DETALHES DO PRODUTO), enquanto o aparelho estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras.
- Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total do seu Modelador Curves Automatic.
- Quando o modelador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade com água oferece perigo mesmo quando o modelador estiver desligado.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e (ou) retire-o. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação do aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Cuidado para não encostar as partes aquecidas do equipamento nos olhos ou na pele.
- Segure o aparelho sempre pela empunhadura, quando em uso, evitando contato com as partes quentes do mesmo.
- Não deixe o aparelho ligado (ou após curto período de seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (Ex.: toalhas, colchões, roupas, etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item bem como desencadear incêndio.
- Este aparelho não se destina à utilização por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiências e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não manuseiem o aparelho.
- Como proteção adicional, é recomendável a instalação de um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com corrente diferencial nominal de operação não excedendo a 30mA, no circuito elétrico de alimentação do banheiro. Consulte um instalador técnico para realizar o serviço.

## LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza do modelador, desligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga (1) e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção do modelador, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

## MODO DE USAR

### Advertências:

Mesmo considerando o descrito pelo fabricante no item "cuidados", o usuário deve redobrar sua atenção quando da utilização do produto observando o que segue:

- a) Jamais utilize o produto com os cabelos totalmente MOLHADOS.
- b) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.
- c) Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo seu mau uso.

## Modo de utilização do aparelho:

- 1– Coloque o plugue em uma tomada de energia elétrica (127V ou 220V) e ligue o produto pressionando o botão Liga/Desliga (1). O Display se acenderá, indicando que o modelador está ligado.
- 2– Aguarde aproximadamente 60 segundos para a obtenção de uma temperatura constante e uniforme, que permitirá um melhor aproveitamento do aparelho; bipes indicam que a temperatura desejada foi alcançada.
- 3– Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do estado do cabelo. Caso ele tenha muita porosidade ou outro tipo de fragilidade, recomenda-se evitar o uso do modelador.
- 4– Recomenda-se o uso de protetores para o cabelo, adequados para utilização com o seu modelador.
- 5– Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina distribuídos uniformemente sobre o barril do modelador.
- 6– Nunca deixe o modelador parado sobre o cabelo por longos períodos após o alarme sonoro.
- 7– O Modelador Curves Automatic possui seu tubo revestido com pintura cerâmica que protege os fios e aviso sonoro com ajuste para indicar a melhor temperatura para os cachos.

## Instruções de Uso:



1. Penteie o cabelo até ficar completamente desembaraçado.



2. Posicione o modelador com essa parte virada para você.



3. Pegue uma mecha de cabelo de aproximadamente 2-3 cm de largura.



4. Coloque o cabelo na abertura, deixe a mecha descer o máximo possível e acione o botão do sistema giratório.



5. Continue pressionando o botão de direção > ou < até que o cabelo esteja completamente enrolado no tubo.




6. Continue pressionando o botão de direção até escutar o primeiro bipe (cabelos médios e curtos) ou até enrolar o cabelo por inteiro (cabelos longos).



7. Solte o botão até que o som do bipe seja ouvido continuamente e remova-o com cuidado para revelar a onda.

## DETALHES DO PRODUTO

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1 – Tecla liga/ desliga                        | 7 – Ponteira do modelador    |
| 2 – Tecla de ajuste da temperatura             | 8 – Hastes giratórias        |
| 3 – Tecla de ajuste do Temporizador            | 9 – Carcaça plástica         |
| 4 – Tecla para rotação da haste (horário)      | 10 – Cabo giratório          |
| 5 – Tecla para rotação da haste (anti-horário) | 11 – Saída de Íons Negativos |
| 6 – Barril                                     | 12 – Display                 |



## DETALHES DO PRODUTO


- A – Função liga/ Desliga para Temporizador com aviso sonoro; Temporizador com ajustes de tempo (1,2,3)  
1 – 13 Segundos para aviso sonoro – Ondas  
2 – 15 Segundos para aviso sonoro – Cachos largos  
3 – 17 Segundos para aviso sonoro – Cachos definidos

Obs.: Função que indica através do tempo a permanência da mecha no modelador.

- B – Indicador de temperatura (170, 190 ou 210 °C)  
170 – Cabelos finos  
190 – Cabelos médios  
210 – Cabelos grossos e difíceis de segurar a modelagem

C – Indicador de temperatura, pode ser °C ou °F

Obs.: - Caso ocorra uma falha elétrica, o produto entrará em modo de segurança e indicará no Display a sigla "FAL"; remova da tomada e ligue novamente para retomar o funcionamento. O produto possui um sistema de segurança para desligamento automático após 1 hora, caso não seja utilizado.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: CHAM21
- Tensão: 100V-230V ■ Frequência: 50-60Hz ■ Potência: 39W
- Temperaturas: 170, 190 e 210°C ■ Tecnologia: Pintura Cerâmica (Barril)
- Íons negativos ■ Cabo Giratório: 2,50m ■ Tubo: Medida (32mm)

### • Aparelho para uso doméstico.

- Este aparelho foi projetado exclusivamente para modelar os cabelos.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Este produto não é brinquedo, mantenha-o fora do alcance de crianças.



**CUIDADO.** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



**APARELHO CLASSE II**, proteção contra choque elétrico com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.